

SÄHKÖKESKUKSEN TOIMINTA

SEG -pumpulla varustettu pumppaamo

Sähkökeskuksen kytkimet ja niiden toiminta:

- **Pääkytkin** kytkee ja katkaisee keskuksen sähköt
- **Moottorinsuojakytkin** laukeaa ja sytyttää hälytysvalon, jos pumppu on ottanut ylivirtaa.
- **Käsi / Auto -toiminnolla** on mahdollista ajaa pumppua poikkeustilanteissa käsikäytöllä

SEG AUTOADAPT:lla varustettu pumppaamo

Sähkökeskuksen kytkimet ja niiden toiminta

- **Pääkytkin** kytkee ja katkaisee keskuksen sähköt
- **PC-toolin** liittimestä voidaan muuttaa pumpun asetusarvoja ja lukea sen tiedot

PIKAOHJEET VIKATILANTEISIIN

Sähkökeskuksen punaisen hälytysvalon syttyessä voit tehdä seuraavat tarkistukset. Huomioi, että SEG- ja SEG AUTOADAPT -pumpuilla on erilaiset toimintaohjeet.

